

rollscreen

Konfektionierung der Grafik



Schritt 1 - Erstellung einer Grafik-Schleife

1. Bringen Sie das doppelseitige Klebeband am Ende der Grafik an. (Dies sollte am unteren Ende auf der Grafikseite gemacht werden.)
2. Ziehen Sie die Folie des Klebebandes ab.
3. Bringen Sie das obere Ende der Grafik (Grafikrückseite) am Klebeband an.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass das Ende der Grafik gleichmäßig über das Klebeband läuft.



Schritt 2 - Herausnehmen der oberen Rolle

1. Drücken Sie den Hebel an der oberen Abdeckung nach außen.
2. Ziehen Sie die Rolle ein Stück nach unten und dann schräg aus der anderen Seite heraus.



Schritt 3 - Einsetzen der Rolle

1. Platzieren Sie die obere Rolle.
2. Setzen Sie die Rolle auf der gegenüber liegenden Seite des Hebels leicht schräg ein.
3. Drücken Sie den Hebel und setzen Sie die Rolle ein. Hebel wieder loslassen.



Schritt 4 - Einschalten

1. Legen Sie die untere Rolle in die vorgesehene Halterung.
2. Schalten Sie das rollscreen ein.

